

ÍNDEX

O1
OBJECTIUS

02REALITZACIÓ

03RESULTATS

04CONCLUSIÓ

OBJECTIUS

MESURAR LA VELOCITAT DEL SÓ DOBLE ESCLETXA DE YOUNG

LONGITUD D'ONA D'UN LASER DISTÀNCIA ENTRE PISTES D'UN CD

Determinació de la Frequència de treball

01

Posem en marxa el generador de funcions.

03

Modifiquem lleugerament la freqüència al generador fins que el senyal sigui màxim.

02

Situem l'emissor davant el receptor a 4 cm de distància.



Determinació de la velocitat del so

01

Mesurem la separació E - R quan els dos senyals estan en fase.

03

Calculem la velocitat del so.

02

Determinem λ mesurant desfasaments.




Experiment de la doble escletxa de Young

01

Preparem l'entorn de treball (Figura 8)

02

Connectem el receptor al multímetre



03

Desplacem R paral·lelament en intervals de 0,5 cm i mesurem el Voltatge Eficaç per a cada x.

04

Determinem el màxim principal i els dos secundaris.

05

Calculem la distància entre el màxim principal i el secundari (Δx) i la distància entre les dues escletxes (d)

$$\Delta x = |x_2 - x_1| / 2$$

$$d = \lambda \sqrt{\Delta x^2 + D^2} / \Delta x$$


Longitud d'ona d'un làser

01

Preparem l'entorn de treball (Figura 9)

02

Mesurem la distància entre la xarxa de difracció i el peu del suport (D).



03

Mantenir el làser encès.

04

Calcular la distància entre línies (d) i mesurar la distància entre els dos màxims secundaris.

$$\Delta x = |x_2 - x_1| / 2$$

05

$$\lambda = \frac{d\Delta x}{\sqrt{\Delta x^2 + D^2}}$$


Distància entre pistes d'un CD

01

Preparem l'entorn de treball (Figura 9)

02

Mesurem la distància entre el CD i el peu del suport (D).



04

Mesurar la distància entre els dos màxims secundaris.

$$\Delta x = |x_2 - x_1| / 2$$

05

$$d = \frac{\lambda \sqrt{\Delta x^2 + D^2}}{\Delta x}$$

03

Mantenir el làser encès.

RESULTATS

Frequència de treball

40,27 kHz

Velocitat del so*

343,35 m/s

Exp. Young*

≈ 2,5 cm

Long. d'ona d'un làser

668 nm

Distància pistes CD*

1,531 µm

CONCLUSIÓ

